

Aplikace a Instalační návod Stěnových obkladů EGIBI WALL SPC

Stěnové obklady EGIBI WALL SPC jsou navrženy pro **snadnou a rychlou instalaci** s minimálními stavebními úpravami. Montáž probíhá lepením a napojením jednotlivých obkladů zámekem.

1. Příprava podkladu

- ✓ **Podklad musí být pevný, suchý a čistý** – zbavený prachu, mastnoty a nečistot.
 - ✓ **Odstranění nerovností** – v případě potřeby vyrovnat nerovný povrch stěrkovou hmotou.
 - ✓ **Odstranění starých nátěrů** – doporučuje se seškrábat nesoudržné vrstvy staré barvy nebo tapet.
 - ✓ **Aklimatizace panelů** – před montáží nechte SPC panely **48 hodin v místnosti**, kde budou instalovány, aby se přizpůsobily teplotě a vlhkosti.
-

2. Montážní postup - lepení panelů a napojení obkladů se zámky

1. **Nanesení lepidla** – doporučuje se **Lepidlo MS EGIBI WALL** nebo Mamut Glue
 2. **Aplikace lepidla** – nanáší se **v pruzích** na zadní stranu panelu.
 3. **První panel umístěte ke stěně** a zajistěte jeho vodorovné usazení
 4. **Přiložení panelu ke stěně** – pevně přitlačte a lehce přitlačte rukou nebo gumovým válečkem.
 5. **Panely lepíme zleva doprava**
 6. **Kontrola vyrovnaní** – první řada musí být **perfektně rovná** (použití vodováhy).
 7. **Nechte lepidlo zaschnout** – doba schnutí závisí na použitém lepidle (obvykle max. 24 hodin).
 8. **Další panely spojte zámkovým systémem** – nejprve do strany, poté lehce poklepejte gumovým kladivem pro dokonalé spojení.
-
1. **Pokračujte řadu po řadě** až do dokončení celé plochy.
 2. **Konce panelů lze oříznout** podle potřeby pomocí odlamovacím nožem, **řezačkou na vinyl** nebo jemnou pikou.
 3. **Doplňkové lišty** – pro dokonalý vzhled lze použít zakončovací nebo rohové lišty.
-

Doporučená lepidla pro SPC obklady a panely

✓ **MS polymerové lepidlo EGIBI WALL nebo lepidla na bázi MS polymeru, které splňují** silnou přilnavost na různé různé povrchy.

◆ **Nedoporučuje se** běžné silikonové lepidlo ani tekuté hřebíky, protože nemusí zajistit dostatečnou přilnavost k SPC panelům.

Shrnutí

✓ **Lepená montáž v kombinaci se zámkovým systémem** – vhodná pro pevné povrchy, snadná aplikace, použití silných lepidel.

✓ **Příprava podkladu** je klíčová pro dlouhou životnost panelů.

✓ **Použití správného lepidla** zajistí pevné a trvanlivé uchycení.

Stěnových obkladů EGIBI WALL SPC nabízejí **rychlou a estetickou úpravu stěn** s minimální náročností na montáž!

Instalační návod k voděodolným Stěnovým obkladům EGIBI WALL SPC

INSTALAČNÍ NÁVOD

Děkujeme, že jste si vybrali naše voděodolné stěnové panely. Při správné instalaci a péči se panely snadno udržují a dlouhodobě si uchovávají svůj vzhled. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Výrobce nenese odpovědnost za náklady na práci, selhání projektu nebo škody způsobené nesprávnou instalací. Vzhledem k výrobním rozdílům nelze zaručit přesnou barevnou shodu mezi jednotlivými šaržemi.

1. OBECNÁ PŘÍPRAVA

- Před instalací zkontrolujte materiál na denním světle kvůli viditelným vadám (barva, lesk, poškození, rovnost hran). Reklamace vad viditelných před instalací nebudou po instalaci uznány.
 - Zkontrolujte, zda podklad odpovídá specifikacím uvedeným v návodu a místním stavebním předpisům. Pokud nesplňuje, neinstalujte a kontaktujte dodavatele.
-

2. VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, SKLADOVÁNÍ A AKLIMATIZACE

- Panely skladujte naležato, ne na hraně. Manipulujte opatrně, používejte pomůcky (vozíky apod.).
 - Instalace je určena pouze do vnitřních prostor s teplotou 20–25 °C. Nepoužívejte přenosná topidla.
 - Po instalaci nesmí být panely vystaveny teplotám pod -10 °C nebo nad 60 °C.
 - Dodržujte pokyny výrobce lepidla pro skladování a přípravu.
-

3. OBECNÉ INFORMACE

- Podklad musí být rovný (max. 2 mm na 1 m), čistý, suchý, bez mastnoty, barev, laků, olejů, vosků apod.
 - Nevhodné podklady: surový beton, litý beton, betonové bloky.
 - Pro suché prostory: vhodné jsou stěny s keramickým obkladem, sádkartonem, cementovými deskami, OSB nebo překližkou.
 - Pro vlhké prostory: nutné utěsnění všech spojů silikonem.
 - Pro mokré prostory: podklad musí být voděodolný. Lepidlo se musí aplikovat (nanášet na obklad v pruzích maximálně 10 cm od sebe a maximálně 3 cm od kraje obkladu).
-

4. PŘED INSTALACÍ

4.1. Potřebné nástroje: Ochranné brýle, metr, nůž, vodováha, ruční/přímočará/panelová pila, vrtačka, pistole na tmel, lepidlo na SPC panely (MS-polymer), rukavice.

4.2. Rozvržení: Provedte zkušební „nasucho“ rozložení bez lepidla. Začněte od středu stěny nebo za umyvadlem. Panely se instalují vodorovně nebo svisle, podle typu.

4.3. Řezání: Malé formáty řežte nožem, větší formáty pilou s jemným kotoučem. Otvory řežte pomocí přímočaré pily nebo vykružovacích nástrojů.

4.4. Lepidlo: Používejte MS-polymerová lepidla. Nanášejte cikcak vzor, u mokrých prostor celoplošně.

4.5. Lišty: Vnitřní, vnější rohové a koncové lišty se připevňují lepidlem. Do lišt a rohů aplikujte silikon. Lze instalovat i bez lišt – zakončete pružným silikonem.

5. INSTALACE

- Instalace začíná vlevo dole a pokračuje doprava nahoru.
 - První řada: vyrovnejte pomocí vodováhy nebo vodící latě. Dočasně podložte panely, dokud nezatvrdne lepidlo.
 - Lepidlo naneste cikcak vzorem nebo ve svislých pruzích + okrajový lem kolem celého zadního obvodu obkladu. Přitlačte panel rovnoměrně.
 - Spojte panely zasunutím pera do drážky.
 - Poslední panel: v případě instalace bez lišt odřízněte drážku, pro instalaci s lištou připevněte lištu předem a vkládejte panel s přesným řezem.
 - Nezapomeňte na silikonování všech spojů a obvodů, pokud se jedná o vlhké nebo mokré prostředí.
 - Horní řada: upravte podle výšky stropu. Ukončete silikonem nebo koncovou lištou.
-

6. INSTALACE SPRCHOVÉ NIKY

- Doporučeno používat předem vyrobené niky.
 - Pod panely: niku zatmelit, připevnit, poté panely instalovat přes okraj niky a utěsnit.
 - Přes panely: instalujte panely po obvodu, poté niku osadit a utěsnit po obvodu silikonem.
 - Vždy utěsněte spáry mezi panely, lištami a okraji sprchové vaničky nebo vany.
-

7. DOKONČENÍ A ÚDRŽBA

- Doplnky (háčky, zrcadla) neinstalujte přímo do panelů – vždy použijte průchozí montáž do zdi za panely a utěsněte kotvy.
 - Používejte dorazy dveří k ochraně panelů.
 - Panely čistěte vlhkým hadříkem nebo jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte agresivní chemii, rozpouštědla, abraziva ani chlorové přípravky.
-